

1. Vor der Fahrt

- Fahrzeug öffnen mit der „mobileeee“-App.
- **Ladekabel erst am Auto**, dann von der **Ladesäule abziehen**.
- Ladekabel in den **Kofferraum** legen.
- Den **Fahrzeugschlüssel** entnehmen Sie der Vorrichtung im **Handschuhfach**.



2. Fahrzeug starten

- Fuß auf die **Bremse**, **Schlüssel** ins Zündschloss und **drehen**.
- Das Display startet – das Fahrzeug ist fahrbereit.
- In der Mittelkonsole befindet sich ein **P-Knopf** zum Ein- und Ausstellen der Handbremse (anziehen=aktivieren; drücken=lösen).
- **Schalthebel** auf **gewünschte Position** stellen und los fahren.

Automatik:

D=Vorwärts

R=Rückwärts

N=Leerlauf

P=Parken (auch zum Starten)

B=Rekuperation (Energierückgewinnung über bremsen)

- Elektroautos haben kein herkömmliches Motorengeräusch. Achten Sie besonders auf andere Verkehrsteilnehmer!
- **Wichtig:** Während der Nutzung **öffnen und schließen** Sie das Fahrzeug mit dem **Schlüssel** und **nicht mit dem Handy per App**. Die App benötigen Sie erst am Ende Ihrer Buchung zum **Verschließen** des Fahrzeuges.



3. Am Ende der Fahrt

- Fahrzeug am **Rückgabe-Standort(=Abhol-Standort)** abstellen.
- Sollte der Parkplatz belegt sein, suchen Sie einen Parkplatz in unmittelbarer Umgebung und melden sich bei der **Service-Hotline (24/7) 0241 95788 366**
- Fuß auf die Bremse und **Schalthebel** auf „P“ stellen.
- Die **Handbremse** an der Mittelkonsole aktivieren und Auto ausmachen.
- **Ladekabel** aus dem Kofferraum an der Ladesäule **anschießen** und dann in das Fahrzeug stecken.
- **Schlüssel** mit dem Chip in die Vorrichtung im **Handschuhfach zurückstecken**.
- Prüfen Sie, ob Sie alle Ihre **persönlichen Sachen** haben.
- **Türen und Fenster** schließen.
- App öffnen und **Buchungsvorgang beenden**. Das Fahrzeug ist jetzt abgeschlossen.

Hinweis:

- Aktuell wird an den Ladesäulen der Energieversorgung Rodau keine Ladekarte benötigt. Ladekabel am Auto und an der Ladesäule anstecken – fertig!

4. Laden unterwegs

- Die **Tankkarte** (RFID-Karte) befindet sich im **Handschuhfach**.
- Ladekabel aus dem Kofferraum nehmen.
- **Ladekabel** an der **Säule** anstecken, danach mit dem **Fahrzeug verbinden**.
- **Tankkarte** an den **RFID-Leser** der Ladesäule halten und freischalten.
- **Auto** mit dem Schlüssel **verschießen**.
- **Licht** an der Ladeklappe zeigt an, dass geladen wird.
- Wenn Sie das **Fahrzeug aufschließen**, wird das Ladekabel am Fahrzeug entriegelt.

Bitte beachten Sie auch die Anleitung auf der Ladesäule.

Sie können bundesweit an vielen Ladesäulen mit der im Auto liegenden Ladekarte tanken. Die Kosten dafür übernimmt die Energieversorgung Rodau.



5. Schadensfall

- Im Schadensfall wenden Sie sich an die **Service-Hotline (24/7) 0241 95788 366**
- Rufen Sie die **Polizei** an, damit der Schaden ordnungsgemäß protokolliert wird.
- Muster-Schadensprotokolle befinden sich im Handschuhfach.
- Die Selbstbeteiligung liegt bei 500 Euro.

6. Bitte beachten

- Das **Rauchen** ist in den Fahrzeugen **verboten**.
- Der **Transport** von Tieren ist **verboten**.
- Wenn **Kinder** mit im Auto sind, sorgen Sie für deren Sicherheit – die Vorrichtung für die Nutzung eines **Kindersitzes** ist gegeben.

